

安全マニュアル

(改訂 2019.01)

- 1、 エアー遊具を安全に運営する為に、設置状況（天候）や配置人数を正しく理解しイベントを安全に行えるよう気をつけてください。
- 2、 屋外で使用する際には強風で飛ばされる事故が報告されていますので、風速計を用いて、風速 10 m/s を超えたら速やかに中止してください。また、悪天候の場合もお客様に危険が及びますので、速やかに中止してください。
- 3、 運営スタッフは、入退場の人数を調整し 1 回の利用時間も 5 分程度と利用中の子どもたちの動きも監視してください。
- 4、 各遊具ごとに利用制限がございますので、年齢や身長の確認を行ってください。

5、 入場前の子ども達には、必ずエア－遊具内での遊び方、禁止事項を説明し
てください。

6、 始業前には点検リストに沿って確認を行ってください。